

سراتو TD و Koup

ردیف	کیلومتر سرویس														شرح خدمات		
	۱۲۰۰۰۰	۱۱۲۵۰۰	۱۰۵۰۰۰	۹۷۵۰۰	۹۰۰۰۰	۸۲۵۰۰	۷۵۰۰۰	۶۷۵۰۰	۶۰۰۰۰	۵۲۵۰۰	۴۵۰۰۰	۳۷۵۰۰	۳۰۰۰۰	۲۲۵۰۰		۱۵۰۰۰	۷۵۰۰
1	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		کلید سیستم های الکتریکی
2	بازدید			بازدید				بازدید					بازدید				پدال ترمز
3	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		ترمز پارک
4	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		روغن ترمز
5	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		روغن هیدرولیک فرمان و شیلنگ ها
6	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		دنده شانه ای جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها
7	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		سیبک های جلوبندی
8	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		وضعیت باطری
9	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر هوا
10	تعویض			تعویض				تعویض					تعویض				شمع ها
11	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		تسمه های موتور
12	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن
13				تعویض					تعویض								مایع خنک کننده موتور
14	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)
15	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		پلوس و گردگیرها
16	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		گاز خنک کننده ایرکاتدیشن
17	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		کمپرسور ایرکاتدیشن
18	تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا
19	تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		تعویض		جابهجایی لاستیک ها
20	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		پیچ و مهره های شاسی و بدنه
21	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز
22	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		لوله ها، شیلنگ ها و اتصالات مسیر سوخت
23	تعویض			تعویض				تعویض					تعویض				فیلتر سوخت
24	بازدید		بازدید		تعویض		بازدید		بازدید		تعویض		بازدید		بازدید		فیلتر هوای باک سوخت (در صورت تجویز)
25	بازدید		بازدید		تعویض		بازدید		بازدید		تعویض		بازدید		بازدید		روغن گیربکس اتوماتیک *
26				بازدید													خلاصی سوپاپ
27	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	ترمز دیسکی و لنتها، کاسه چرخ های عقب و لنتها
28	بازدید							بازدید									روغن گیربکس دستی

* تذکر: روغن گیربکس خودروهای سراتو TD شش سرعت هر ۴۵۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۹۰۰۰۰ کیلومتر نیاز به تعویض دارد

* تذکر: در سرویس ۳۰۰۰۰ کیلومتر در صورتی که بر روی شمع خودرو عبارت SIL ذکر شده باشد نیازی به تعویض شمع نمی باشد (بازدید هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر) و تعویض در ۹۰۰۰۰ کیلومتر بایستی انجام گیرد



The Power to Surprise

شرکت اطلس خودرو (سهامی عام)
نماینده رسمی کیاموتورز در ایران



"Family-like Care"



بشتریان، همچون خانواده

