

## BL سورنتو

| کیلومتر سرویس |             |             |             |             |             |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   | شرح خدمات | ردیف |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|------|
| 120000        | 112500      | 105000      | 97500       | 90000       | 82500       | 75000  | 67500       | 60000       | 52500       | 45000       | 37500       | 30000       | 22500       | 15000       | 7500        |             |   |           |      |
| بازدید        | بازدید      |             |             | بازدید      |             | بازدید |             | بازدید      | کلیه سیستم های الکتریکی                     | ۱         |      |
| بازدید        |             |             | بازدید      |             |             | بازدید |             | بازدید      | پدال ترمز                                   | ۲         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      |             | بازدید      |             | بازدید |             | بازدید      | ترمز پارک                                   | ۳         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      |             | بازدید      | بازدید |             | بازدید      | روغن ترمز                                   | ۴         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |             | بازدید |             | بازدید      | روغن هیدرولیک فرمان و شلنگ ها               | ۵         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | دنده شانه ای جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها | ۶         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | سیبک های جلو بندی                           | ۷         |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | وضعیت پاطری                                 | ۸         |      |
| تعویض تعویض   | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض |        | تعویض تعویض | فلتر هوای موتور                             | ۹         |      |
| تعویض         | تعویض       |             |             |             |             | تعویض  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | شمع ها                                      | ۱۰        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | تسمه های موتور                              | ۱۱        |      |
| تعویض تعویض   | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض | تعویض تعویض |        | تعویض تعویض | روغن موتور و فیلتر روغن                     | ۱۲        |      |
|               |             |             |             |             |             | تعویض  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | مایع خنک کننده موتور                        | ۱۳        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)              | ۱۴        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | پلوس و گردگیرها                             | ۱۵        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | گاز خنک کننده ایرکاندیشن                    | ۱۶        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | کمپرسور ایرکاندیشن                          | ۱۷        |      |
| تعویض         | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       |        | تعویض       | فلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا             | ۱۸        |      |
| تعویض         | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       |        | تعویض       | جایجایی لاستیک ها                           | ۱۹        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | پیغ و مهره های شاسی و بدنه                  | ۲۰        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | لوله ها، شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز       | ۲۱        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | لوله ها، شلنگ ها و اتصالات مسیر سوخت        | ۲۲        |      |
| تعویض         | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       | تعویض       |        | تعویض       | فلتر سوخت                                   | ۲۳        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | روغن گیربکس اتوماتیک                        | ۲۴        |      |
|               |             |             |             |             |             | بازدید |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | خلاصی سوپاپ                                 | ۲۵        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | ترمز دیسکی و لنتها                          | ۲۶        |      |
| بازدید        | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      | بازدید      |        | بازدید      | اتصال حسگر ضربه از جلو                      | ۲۷        |      |
| تعویض         |             |             | تعویض       |             |             |        | تعویض       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | روغن دیفرانسیل جلو و عقب                    | ۲۸        |      |
|               |             |             | تعویض       |             |             |        | تعویض       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | روغن گیربکس کمک برای خودروهای WD            | ۲۹        |      |



The Power to Surprise

شرکت اطلس خودرو  
نماینده رسمی کیا موتورز در ایران

پشتیبانی، همچون خانوار

خدمات پس از فروش

"Family-like Care"

KIA | Service