

سورنتو UM

کیلومتر سرویس																		شروع خدمات	تاریخ
۱۴۰۰۰	۱۱۲۵۰	۱۰۵۰۰	۹۷۵۰	۹۰۰۰	۸۲۵۰	۷۵۰۰	۶۷۵۰	۶۰۰۰	۵۱۵۰	۴۵۰۰	۳۷۵۰	۳۰۰۰	۲۲۵۰	۱۵۰۰	۷۵۰				
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	کلیه سیستم های الکتریکی	1	
بازدید																	پدال ترمز، پدال کلاچ	2	
بازدید																	ترمز پارک	3	
بازدید																	روغن ترمز / کلاچ	4	
بازدید																	روغن هیدرولیک فرمان و شلنگ ها	5	
بازدید																	دندنه شانه ای جعبه فرمان، اتصالات و گردگیرها	6	
بازدید																	سیمک های جلوپندي	7	
بازدید																	وضعیت پاطری	8	
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فلیتر هوا	9	
تعویض																	شموع ها	10	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	تسهیه های موتور	11	
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن	12	
																	مابع خنک کننده موتور	13	
بازدید																	لاستیک (فشار باد و فرسودگی آج)	14	
بازدید																	پلوس و گردگیرها	15	
بازدید																	گاز خنک کننده ایرکاندیشن	16	
بازدید																	کمپرسور ایرکاندیشن	17	
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فلیتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا	18	
تعویض																	چابچابی لاستیک ها	19	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پیچ و مهره های شاسی و بدنه	20	
بازدید																	لوله ها، شلنگ ها و اتصالات سیستم ترمز	21	
بازدید																	لوله ها، شلنگ ها و اتصالات مسیر سوخت	22	
تعویض																	فلیتر سوخت	23	
بازدید																	فلیتر هوای باک سوخت (در صورت تجهیز)	24	
تعویض																	روغن ترنسفر کیس	25	
تعویض																	روغن دیفرانسیل	26	
																	روغن گیربکس اتوماتیک	27	
																	خلاصی سوپاپ	28	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	ترمز دیسکی و ننتهای	29	
																	مکمل سوخت توصیه شده کیا	30	
با هر بار سرویس خودرو																			

* تذکر: در سرویس ۳۰۰۰ کیلومتر در صورتی که بر روی شمع خودرو عبارت SII ذکر شده باشد نیازی به تعویض شمع نمی باشد (بازدید هر ۳۰۰۰ کیلومتر) و تعویض در ۹۰۰۰ کیلومتر باستی انجام گیرد



The Power to Surprise

شرکت اطلس خودرو (سهام خاص)
نماينده رسمي کیامونتورز در ایران



"Family-like Care"



پشتیبانی، همچون خانواده



خدمات پس از فروش